



AQUAESTIL PLUS d.o.o
Lastovska ulica 12A
HR 10000 Zagreb
Tel. +385 (0)47 / 811-836
Fax. +385 (0)47 / 843-025
Email: info@aquaestil.hr

Servis:
Tel. 047 / 811-835
Fax. 047 / 843-025
Email: servis@aquaestil.hr



Upute za korisnika

Masažna kupaońska kada

VODENA MASAŽA

- **ECONOMIC**

- **DE LUXE**

- **DE LUXE PLUS**

ZRAČNA MASAŽA

VODENA MASAŽA, ZRAČNA MASAŽA

POŠTOVANI !

Kupili ste proizvod od lijevanog akrila, materijala visoke kvalitete, postojanosti i estetske vrijednosti u skladu sa europskom normom EN 198.

Lijevani akril jedini je plastični materijal koji zadovoljava stroge sanitarne propise, a odlikuje se tvrdom i sjajnom površinom, ugodan je na dodir i lako se čisti. Izvrstan je termoizolator pa znatno duže zadržava temperaturu vode. Zbog prirode materijala površina kade nije skliska.

Za naše kade dajemo jamstvo od **10** godina, a za ugrađenu opremu **godinu dana**, čime jamčimo kvalitetu i dugotrajnost naših proizvoda uz ispravno korištenje.

Svaka masažna kada ispitana je na električnu sigurnost prema normi HRN N.M1.001-79, HRN N.M1.001/1-87, HRN N.M1.001/2/3/4-90 i na radiofrekvencijske smetnje prema normi HRN N.NO.900 (1987).

Instalacija mora biti opremljena uređajem za zaštitu od indirektnog napona dodira, a svi metalni dijelovi moraju biti spojeni na zaštitno uzemljenje!

Da biste sačuvali glatkoću i sjaj površine, kadu perite isključivo neabrazivnim sredstvima za čišćenje (tekući deterdženti) i nemojte upotrebljavati spužvice sa grubom površinom. Kromirane dijelove (sifon, ugrađene baterije) najlakše ćete očistiti octom, sapunicom i sredstvima namijenjenim čišćenju kromiranih površina.

Nikako nemojte koristiti sredstva za čišćenje WC školjke ili druge sanitarne opreme jer su ta sredstva agresivna, sadrže klorovodikovu i druge kiseline koje nagrizzaju površinu kade i kromirane dijelove.

Ukoliko ipak dođe do oštećenja površine, moguće je vratiti prvotni sjaj poliranjem. Pri tom se koristi brusni papir granulacije od 400 - 1200, nakon čega se kada polira sredstvom za poliranje i spužvicom, krpicom ili vatom za poliranje.

VODENA MASAŽA, ZRAČNA MASAŽA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Priključak na mrežu: 220-240V izmjenične struje, 50/60 Hz

Klasa zaštite: IP 55

Snaga pumpe: 550 W, 3,9 A -Economic
810 W, 3,7A -DeLuxe

Snaga kompresora: 700 W, 2,8 A -Zračna masža

Priključak na vodovodnu mrežu: hladna i topla voda, pritisak 3 - 5 bara

UPOZORENJE


Električni i elektronički uređaji podliježu Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekrštenog spremnika za skupljanje otpada s kotačima.



Električne i elektroničke uređaje ne smijete odlagati zajedno s ostalim otpadom već ga trebate dati ovlaštenom sakupljaču EE otpada. Svrha odvojenog sakupljanja EE otpada je očuvanje okoliša i zdravlja ljudi.

UGRADNJA MASAŽNE KADE

Shema 1



Shema 2

Ugradnja AI - zračnika

- obavezno kod svih masažnih kada bez obloge -



Hidromasažni sistemi ugrađeni u naše kupaoanske kade i kabine odlikuju se visokom pouzdanošću i sigurnošću u eksploataciji, što je osigurano ugradnjom komponenti renomiranih svjetskih proizvođača.

Kupaoanska kada sa ugrađenim hidromasažnim sistemom daje vašoj kupaoonici novu terapeutsku i relaksacijsku komponentu.

Molimo Vas da se u Vašem interesu pridržavate sljedećih uputa, da bi izbjegli moguće neugodnosti.

MONTAŽA:

1. Prilikom montaže kadu zaštitite kako ne bi došlo do oštećenja površine.
2. Masažnu kadu ne smijete prenositi ili dignuti hvatanjem za cijevi sistema nego jedino za gornji rub kade.
3. Masažnu kadu ostavljajte jedino na nožicama, nikako na rubu kade!
4. Ugradnju masažne kade i njeno priključenje na električnu mrežu mora izvršiti osposobljena osoba!
5. Priključenje električnog napona napajanja mora se izvršiti preko prekidača van kupaoonice i električnog vodiča 3x1,5 mm, koji se montira 5 cm duboko u zid. Električni napon 220 V / 50 Hz.
6. Način priključenja kade prikazan je na shemi 1. Metalno podnožje kade priključite na uzemljenje sa 6 mm zeleno-žutim vodičem.
7. Na shemi 2 prikazan je način ugradnje AI-zračnika veličine 450x350 mm koji služi kruženju zraka oko motora. AI-zračnik kod kade sa oblogom nije potreban.

AI-zračnik (Revizioni otvor) obavezno ugraditi kod masažnih kada bez obloge

8. Radi pravilnog rada i upotrebe masažna kada mora biti čvrsto ugrađena da se onemoguću pomicanje.
9. Nakon montaže kadu isperite mlačnom vodom.

DNEVNA UPOTREBA:

Natočite vodu u kadu minimalno do gornjeg ruba vodene mlaznice. Ukoliko sistem uključite na suho (bez vode) može doći do kvara!

Preporučljiva temperatura vode za masažu je cca 38 °C. Pazite da u kadi nema nikakvog smeća koje bi moglo zatvoriti ulazno-izlazne otvore.

Masažni sistem uključujemo pritiskom (ili okretanjem – ovisno o tipu) prekidača koji se nalazi na rubu kade.

Vodena masaža:

Na Vašoj kadi ugrađeno je 6 mlaznica koje se nalaze na bočnim stranicama kade. Pozicija mlaznica odgovara poziciji glavnih masažnih točaka na tijelu. Kod izvedbe De Luxe ugrađene su i dodatne dvije mlaznice za masažu stopala.

Jačinu masaže reguliramo okretanjem regulatora protoka zraka koji se nalazi na rubu kade pored ili u sklopu (ovisno o tipu) prekidača za uključivanje/isključivanje masaže.

Mlaznice je moguće usmjeriti u željenom pravcu unutar 30° od središnjeg položaja. Osim toga moguće je podesiti jačinu mlaza i pojedinačno na svakoj mlaznici okretanjem središnjeg dijela mlaznice od 0 do 90°(De Luxe izvedba masažnog sistema).

De luxe plus izvedba je dodatno opremljena mlaznicama za masažu kičme.

Zračna masaža:

Ako ste kupili kadu sa zračnom masažom, na Vašoj je kadi ugrađeno 12 mlaznica koje su položene na dnu kade.

Zračni masažni sistem uključujemo pritiskom (ili okretanjem – ovisno o tipu) prekidača koji se nalazi na rubu kade.


Čišćenje i dezinficiranje kade:

Za čišćenje masažnog sistema od kamenca preporučamo čišćenje kade nakon svakih 10-tak upotreba. Da biste dezinficirali i očistili cijeli masažni sistem dovoljno je napuniti kadu vodom i dodati cca 20 do 30 ml 15% klorove otopine (nikakva sredstva za izbjeljivanje!) i malo octa, te otopinu pustiti da procirkulira kroz sve mlaznice 5 minuta. Nakon toga isključite masažu i ispustite vodu. Ponovno napunite kadu i uključite masažu da radi 3 minute. Vanjske dijelove mlaznica čistite prema uputi za čišćenje kromiranih dijelova.

S obzirom da se na tržištu mogu nabaviti i originalna sredstva za dezinfekciju masažnih kada, umjesto navedenog postupka kadu možete očistiti i nekim od tih sredstava.

PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE I REGULACIJU MASAŽNOG SISTEMA:

Tip 1



Tip 2

